

# SCHUHWERK

## IMPRÄGNIERUNG VON NUBUK, WILDLEDER UND STOFFEN



Entfernen Sie zuerst den Dreck und angetrockneten Schmutz mit ReviveX® Boot Reiniger und lassen Sie die Schuhe an der Luft trocknen.

Stopfen Sie Zeitung in die Stiefel, dann wird die Feuchtigkeit davon aufgenommen und die Schuhe trocknen schneller.



Tragen Sie die Imprägnierung auf die sauberen und trockenen Stiefel auf. Geben Sie reichlich auf die Spitzen und Seiten der Zehenbereiche, besonders dort, wo sich die Schuhe knicken.

### Tipp für Stiefel

Wenn Sie – mit den Füßen zum Feuer gewandt – am Lagerfeuer sitzen, ist es gemütlich warm. Aber die Sohlen Ihrer Schuhe können zu Schmelzen drohen. Das kann Probleme mit der Verklebung der Sohlen geben. Wenn sich Ihre Sohlen ablösen, benutzen Sie Freesole® Urethan Kleber um sie zu verkleben.



## IMPRÄGNIERUNG VON LEDER

Um Schuhe für sehr nasse und strapaziöse Bedingungen vorzubereiten, wie Schneewandern oder Eisklettern, benutzen Sie ein starkes Imprägniergel, wie zum Beispiel das ReviveX® Ledergel. Geben Sie das Gel auf einen sauberen Lappen und polieren Sie es in das Leder.



Imprägniergel dunkelt das Leder etwas ab und gibt den Stiefeln den kräftigen, traditionellen Outdoor-Look.. Benutzen Sie es nicht auf Nubuk oder Wildlederschuh, es sei denn, Ihnen gefällt die dunklere Farbe.

### Tipps zur Imprägnierung von Stiefeln

Schwere Bergschuhe sind für das Rucksackreisen überholt. Wenn Sie mit ultraleichter Ausrüstung unterwegs sind (mit 10 Kg Gepäck) benutzen Sie Trailrunning Schuhe oder auch gute Sportsandalen. Die meisten Leute, die schwerere Lasten tragen, sollten an einen Knöchelschutz denken. Gut gemachte, leichte Wanderschuhe mit einem  $\frac{3}{4}$  hohen Knöchelschutz genügen zumeist für mittlere Lasten auf den meisten Wanderstrecken.

• Leichte Wanderstiefel sind aus Nubukleder, Wildleder, Nylon oder Gore-Tex® Material gefertigt. Witterungsbeständigkeit: Benutzen Sie ReviveX Nubuck, Suede & Fabric Spray – es macht die Stiefel nicht dunkel oder weich und ist ideal für Gore-Tex Material und anderes, wasserdichtes, atmungsaktives Schuhwerk.

• Mittelschwere Wanderstiefel sind, für gute Stützfunktion und längere Haltbarkeit, aus stark genarbtm Leder gefertigt. Viele sind mit Gore-Tex Material für mehr Komfort ausgestattet. Witterungsbeständigkeit: Benutzen Sie ReviveX Leder Spray – es ist für extreme Bedingungen konzipiert und verändert das Aussehen des Full Grain Leders nicht.

• Extreme Wander – und Bergsteigerstiefel sind mit Zielrichtung „rauhestes Gelände und sehr nasse Bedingungen“ hergestellt. Diese Stiefel sind aus stark genarbtm Leder gemacht und oft beinhalten sie Gore-Tex Material für maximale Trockenheit und Atmungsaktivität. Witterungsbeständigkeit: Benutzen Sie ReviveX Leder Gel – ursprünglich für Bergsteiger entwickelt – ist es die dauerhafteste Imprägnierung.

