

# SCHUHWERK

## ANKLEBEN VON SOHLEN

Benutzen Sie Freesole® um dauerhaft eine sich ablösende Sohle wieder anzukleben. Entfernen Sie zuerst losen Schmutz und sonstige Rückstände und säubern Sie dann den Bereich mit Reinigungsalkohol und einer harten Bürste. Tragen Sie Freesole gleichmäßig auf die Sohle auf. Binden, klemmen oder beschweren Sie die Sohle fest an der richtigen Stelle und lassen Sie sie über Nacht trocknen.



GEFÜLLTE WASSERFLASCHE (als Gewicht)

## ABSATZREPARATUR

- Mit Freesole stellen Sie Absätze wieder her. Schmirgeln Sie die abgenutzten Stellen ab und polieren Sie sie dann mit einem, in Reinigungsalkohol, getauchten Lappen. Erzeugen Sie mit Plastikband wie gezeigt einen "Damm". Bestimmen Sie die Höhe und tragen Sie Freesole auf. In 12 - 24 Stunden ist es ausgehärtet.



## VERKLEBUNG DER SCHUHRÄNDER

- Benutzen Sie Freesole, um dauerhaft einen sich ablösenden Stiefelrand wieder zu befestigen. Entfernen Sie zuerst den Schmutz, säubern Sie dann die zu klebende Stelle mit Cotel-240™ (empfohlen) oder Reinigungsalkohol und einer harten Bürste. Füllen Sie Freesole in den Spalt. Binden oder klemmen Sie den Rand in der richtigen Position fest und lassen Sie den Schuh über Nacht trocknen. Wenn Sie den Stiefelrand umkleben/-binden, legen Sie einen Stift mit ein, um somit den Druck direkt am Rand zu erhöhen.



## Mehr Tipps für Stiefel

"Skip Lacing" baut den Druck hier ab



hier eine doppelte Schlinge ermöglicht den oberen Bereich fester oder lockerer zu sein, als den Unteren

- Verringern Sie den Druck und geben Sie ihren Stiefeln eine maßgeschneiderte Passform mit diesen Schnürtricks.
  - Überspringen Sie einige Laschen beim Schnüren, um den Druck an empfindlichen Stellen zu verringern.
  - Machen Sie an zwei Stellen Knoten, um so verschiedene Festigkeitsstufen im oberen und unteren Bereich des Stiefels zu haben


## HERSTELLEN EINER SCHUHSPITZE

Kletterer und Wanderer können mit Freesole die Schuhspitzen verstärken um ihre Schuhe vor scharfen Felsen und Schäden durch Steigeisen zu schützen

Schritt 1: Der Schuh sollte sauber und trocken sein. Stopfen Sie Zeitung in den Zehenbereich des Schuhs. Kleben Sie die Schuhspitze mit Klebeband ab, um eine saubere Abgrenzung zu erhalten. Rauhen Sie den Zehenbereich leicht an. Dann reiben Sie die Stelle mit einem in Alkohol getränkten Lappen ab. Trocknen lassen und das Abreiben Wiederholen

Schritt 2: Bestreichen Sie die Oberfläche mit Freesole. Sorgen Sie dafür, daß alle Stellen zwischen der Sohle und dem Klebeband bedeckt sind. Freesole passt sich von selbst an und wird glatt.

Schritt 3: Warten Sie 45 Minuten und entfernen Sie dann das Klebeband. Lassen Sie das Klebeband nicht länger dran. Lassen Sie ihre neue Schuhspitze komplett über Nacht trocknen.



## FERSENREPARATUR

Reparieren Sie gerissene Leder- und Stoffstellen mit Freesole. Vorsichtig Freesole auf beide Seiten des Risses mit dem Pinsel austragen. Schliessen Sie den Riss mit Druck und halten Sie ihn mit klarem Klebeband über Nacht zusammen.

